WZ-400

Wskaźnik **WZ–400** informuje świeceniem diod LED o wybranych zdarzeniach w systemie sygnalizacji pożarowej. Zdarzenia te mogą dotyczyć:

- pojedynczej czujki / pojedynczego modułu linii bocznej:
  - zgłoszenie alarmu przez czujkę / moduł
  - uszkodzenie czujki / modułu
  - blokada czujki / modułu
- strefy:
  - alarm w strefie
  - uszkodzenie urządzenia ze strefy
  - blokada urządzenia ze strefy
- grupy:
  - uruchomienie sygnalizatorów grupy
  - uszkodzenie urządzenia z grupy
  - blokada urządzenia z grupy.

Wskaźnik przeznaczony jest do pracy w linii dozorowej adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej **ACSP–402**.

- sygnalizacja optyczna przy pomocy diod LED
- sygnalizacja sterowana przez centralę:
  - możliwość powiązania wskaźnika z pojedynczą czujką, pojedynczym modułem linii bocznej, strefą albo grupą
  - wybór sygnalizowanych zdarzeń
- obustronny izolator zwarć
- zasilanie z linii dozorowej

Wymiary obudowy	84 x 84 x 30 mm
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Masa	56 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Pobór prądu w stanie dozorowania	200 µA
Pobór prądu w stanie alarmowania	1,4 mA
Napięcie zasilania	18...26 V DC
Sygnalizacja zdarzeń (alarm pożarowy)	świecenie ciągłe
Sygnalizacja zdarzeń (blokada)	wolne miganie (0,91 Hz)
Sygnalizacja zdarzeń (uszkodzenie)	szybkie miganie (3,65 Hz)

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.