RS232-RSTTL

RS232–RSTTL to kabel z konwerterem służący do łączenia złącza RS232 modułu ethernetowego **ETHM–1 Plus** ze złączem RS232 (TTL) centrali **PERFECTA 64 M** lub central z rodziny **VERSA.**

- posiada zaciski do podłączenia zasilania 12 V DC – dotyczy pracy z centralą **PERFECTA 64 M**



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.